

MANUAL RECUPERAR HD100 CON “FAIL” EN EL FRONTAL

Este es el fallo en cuestión.



SOLUCIÓN I:

- Apagar el receptor del interruptor trasero (posición 0).
- Poner el archivo kyng_usb.kuu en un USB formateado y limpio.
- Conectar el USB al receptor.
- Pulsar el botón MENU en el frontal y encender el receptor del interruptor trasero (posición I) hasta que aparezca en el display la palabra USB.
- Soltar el botón y esperar hasta leer “ End “ en el display.
- Apagar y encender el Receptor.

SOLUCIÓN II: **Solo si la SOLUCIÓN I no tiene éxito.**

Cargar el fichero [Bootloader A102](#) con el [Kyng Loader V101](#) por puerto Serie.

- Apagar el receptor del interruptor trasero (posición 0).
- Conectar el cable Null-modem con PC-Deco.
- Ejecutar el Kyng Loader V101.
- Seleccionar puerto de comunicación.
- Seleccionar fichero Bootloader A102.
- Enviar fichero.
- Encender el receptor del interruptor trasero (posición I)
- Esperar hasta leer “ OH “ en el display.
- Apagar y proceder con el paso SOLUCIÓN I.